

№	Основные работы		Пробег, км.							
			15000	30000	45000	60000	75000	90000	105000	120000
			Месяцы							
			12	24	36	48	60	72	84	96
1	Воздушный фильтр		R	R	R	R	R	R	R	R
2	Система климат-контроля и кондиционирования воздуха		I	I	I	I	I	I	I	I
3	Состояние АКБ		I	I	I	I	I	I	I	I
4	Тормозные магистрали, шланги и соединения		I	I	I	I	I	I	I	I
5	Тормозная жидкость/жидкость привода сцепления		I	R	I	R	I	R	I	R
6	Воздушный фильтр топливного бака (при наличии)					R				R
7	Тормозные диски и колодки		I	I	I	I	I	I	I	I
8	Приводные ремни *1 *2		I	I	I	I	I	I	I	I
9	Приводные валы и пыльники		I	I	I	I	I	I	I	I
10	Выхлопная система		I	I	I	I	I	I	I	I
11	Шаровые соединения передней подвески		I	I	I	I	I	I	I	I
12	Топливный фильтр *3	Бензин		I	I	R	I	I	I	R
		Дизель		R		R		R		R
13	Топливные магистрали, шланги и соединения		I	I	I	I	I	I	I	I
14	Стояночный тормоз		I	I	I	I	I	I	I	I
15	Рулевая рейка		I	I	I	I	I	I	I	I
16	Шины (износ и давление воздуха)		I	I	I	I	I	I	I	I
17	Уровень рабочей жидкости АКПП		I	I	I	I	I	I	I	I
18	Уровень масла МКПП		I	I	I	I	I	I	I	I
19	Паровой шланг и крышка горловины топливного бака		I	I	I	I	I	I	I	I
20	Моторное масло и масляный фильтр *4		R	R	R	R	R	R	R	R
21	Свечи зажигания	Никелевые *5		R		R		R		R
		Иридиевые/платиновые								R
22	Салонный фильтр		R	R	R	R	R	R	R	R
23	Система охлаждения двигателя		I	I	I	I	I	I	I	I
24	Жидкость системы охлаждения двигателя *6		Первая замена после 210000 км или 120 месяцев, затем замена каждые 30000 км или 24 месяца							
25	Все электрические системы и проводка *7		I	I	I	I	I	I	I	I
26	Замки, петли и направляющие дверей		I	I	I	I	I	I	I	I
27	Форсунки омывателя и щетки стеклоочистителей		I	I	I	I	I	I	I	I
28	Добавить топливные присадки *8		Каждые 5000 км или 6 месяцев							
29	Обслуживание системы ЭРА-ГЛОНАСС *9		I	I	I	I	I	I	I	I
30	Замена батареи устройства ЭРА-ГЛОНАСС *9		Каждые 36 месяцев							

Пояснение:

I — проверка и при необходимости замена, очистка, смазка и/или регулировка (работы «при необходимости» не включены в базовый список)

R — замена

* 1 Отрегулировать (при необходимости — заменить) и проверить состояние ремня привода генератора, насоса гидросилителя рулевого управления, водяной помпы и кондиционера воздуха (при наличии).

* 2 Проверка натяжения приводных ремней, успокоителей и ремня привода генератора: при необходимости отремонтировать или заменить.

* 3 Топливный фильтр рассчитан на весь срок службы автомобиля и не требует замены, но тем не менее рекомендуется его периодическая проверка. Регламент обслуживания зависит от качества используемого топлива. При появлении серьезных проблем (таких как ограничение подачи топлива, неконтролируемое увеличение подачи топлива, потеря мощности, затрудненный запуск двигателя) необходимо немедленно заменить топливный фильтр независимо от регламента обслуживания. Для получения более подробной информации свяжитесь с ближайшим сертифицированным сервисным партнером Дженезис (Genesis).

* 4 Проверьте уровень моторного масла и наличие утечек каждые 500 км или перед дальней поездкой.

* 5 Кроме автомобилей с двигателями V6, V8 и GDI.

* 6 Когда добавляется охлаждающая жидкость, нужно применять в вашем автомобиле только деионизированную или мягкую воду и никогда не добавлять жесткую воду в охлаждающую жидкость, залитую на заводе. Непогодная охлаждающая жидкость может привести к серьезным неисправностям или поломкам двигателя.

* 7 Проверка проводов и соединений, которые есть в прямом доступе.

* 8 В случае если высококачественный бензин, соответствующий требованиям Европейского топливного стандарта (EN228) или аналогичных стандартов, отсутствует в продаже, рекомендуется использовать присадки к топливу. Бутылку присадки на бак топлива рекомендуется добавлять через каждые 5000 км пробега. Присадки можно приобрести у сертифицированного сервисного партнера Дженезис (Genesis); там же можно получить инструкции по использованию присадок. Нельзя смешивать присадки разных марок.

* 9 Применимо для автомобилей, оборудованных устройством ЭРА-ГЛОНАСС.